

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ FM - TRANSMITTER MP3 PLAYER VOLTE-TEL VT892B BLUETOOTH CAR KIT ME CALLER ID



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

1. Bluetooth Car Kit. Με ενσωματωμένο μικρόφωνο
2. Αναγνώριση εισερχόμενων κλήσεων στην οθόνη του transmitter (1.4")
3. Ενσωματωμένο FM transmitter, Εύρος συχνότητας 87.5MHz-108MHz
4. Υποστηρίζει USB/SD κάρτες
5. Λειτουργία line in που σας δίνει την δυνατότητα να διασκεδάσετε με την μουσική από εξωτερική ακουστική συσκευή στο ράδιο του αυτοκινήτου σας από ακουστικό με 2.5mm jack όπως ipod,CD,MP3/4 player.
6. Προβολή στην οθόνη του transmitter του φακέλου των τραγουδιών και το νούμερο του τραγουδιού που παίζει.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το FM TRANSMITTER:

- Τοποθετήστε το FM transmitter VOLTE-TEL VT892B στον αναπτήρα του αυτοκινήτου σας ή σε άλλη θύρα τροφοδοσίας.
- Συντονίστε στο ράδιο σας την επιθυμητή FM συχνότητα, μετά συντονίστε αντίστοιχα την συχνότητα στον FM μεταδότη χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πάνω στον μεταδότη ή το τηλεχειριστήριο.
- Τοποθετήστε το USB ή την SD κάρτα στο προϊόν. Θα αναπαράγει και θα μεταδίδει τα αρχεία MP3 αυτόματα. (Θα πρέπει να αντιγράψετε τα αρχεία MP3 στο USB ή στην SD κάρτα εκ των προτέρων)
- Το προϊόν υποστηρίζει και άλλες συσκευές: MP3/4, CD... Χρησιμοποιώντας το καλώδιο 2.5mm σε 3.5mm που υπάρχει μέσα στην συσκευασία. Βάλτε την μία υποδοχή στον μεταδότη και την άλλη σε MP3/4 /CD... Θα αναπαράγει και θα μεταδίδει τα τραγούδια από το MP3/4 /CD . Σε αυτήν την κατάσταση, όλες οι λειτουργίες θα πρέπει να ελέγχονται με από την συσκευή και όχι από τον μεταδότη ή το τηλεχειριστήριο.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Bluetooth Car Kit:

1. Τοποθετήστε το FM transmitter VOLTE-TEL VT892B στον αναπτήρα του αυτοκινήτου σας ή σε άλλη θύρα τροφοδοσίας.
2. Συντονίστε στο ράδιο σας την επιθυμητή FM συχνότητα, μετά συντονίστε αντίστοιχα την συχνότητα στον FM μεταδότη χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πάνω στον μεταδότη ή το τηλεχειριστήριο.

3. Bluetooth συντονισμός:

Για την πρώτη λειτουργία ως Car Kit, πρέπει να συντονίσετε το κινητό σας τηλέφωνο με το μεταδότη: ενεργοποιήστε το Bluetooth του κινητού σας τηλεφώνου, κάντε αναζήτηση νέας συσκευής. Ενώ το κινητό έχει κάνει αναζήτηση του CAR KIT και βρεθεί το VT892B, παρακαλώ συνδέστε το χρησιμοποιώντας τον κωδικό “8888”.

Το λογότυπο του Bluetooth θα εμφανιστεί στην οθόνη του μεταδότη μόλις συνδεθεί με το κινητό.

4. Σε κατάσταση play / pause μουσικής, αν υπάρχουν κλήσεις, η συσκευή αυτόματα θα κάνει εναλλαγή σε κατάσταση κλήσης με ένδειξη του αριθμού κλήσης του καλούντος αριθμού.

5. Bluetooth κλήσεις

- 1) Για να απαντήσετε σε κλήσεις: Πατήστε το κουμπί ►/|| ή πατήστε το κουμπί ☞ από το τηλεχειριστήριο
- 2) Για να τερματίσετε τις κλήσεις: Πατήστε το κουμπί ☞ από το τηλεχειριστήριο
- 3) Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια κλήση, παρακαλώ χρησιμοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό. Μόλις η σύνδεση έχει επιτευχθεί, μπορείτε να μιλήσετε από το VOLTE-TEL VT892B απευθείας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Οδηγίες Χειρισμού	FM transmitter	Τηλεχειριστήριο
1. Αναπαραγωγή και διακοπή	Πατήστε το κουμπί ►/ “PLAY” : Παίζει μουσική Δεύτερο πάτημα του κουμπιού ►/ “PLAY”: Σταματάει	Πατήστε το κουμπί ►/
2. Πώς ρυθμίζετε την ένταση ήχου	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί “▶▶” για να αυξήσετε την ένταση Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί “◀◀” για να μειώσετε την ένταση	Πατήστε “+” για να αυξήσετε την ένταση και “-” για να την μειώσετε
3. Πώς αλλάζετε την συχνότητα	Πατήστε το κουμπί “CH” πρώτα. Μετά πατήστε “▶▶” για να αυξήσετε την συχνότητα και “◀◀” για να την μειώσετε	Πατήστε το κουμπί “CH+”: Αυξάνει κατά 0.1MHZ Πατήστε το κουμπί “CH-” : Μειώνει κατά 0.1MHZ Ή πατήστε το νούμερο της συχνότητας που επιθυμείτε και πατήστε το κουμπί “CH+” ξανά για να επιβεβαιώσετε
4. Πώς επιλέγετε το τραγούδι	Πιέστε στιγμιαία το κουμπί : “▶▶” : Παίζει το επόμενο τραγούδι Πιέστε στιγμιαία το κουμπί “◀◀” : Παίζει το προηγούμενο	Πατήστε το κουμπί “NEXT” για να παίξει το επόμενο τραγούδι και το κουμπί “PREV” για να παίξει το προηγούμενο . Ή πατήστε τον αριθμό του τραγουδιού και μετά το κουμπί ►/ για να επιβεβαιώσετε
5. Πώς ρυθμίζετε το EQ	Δεν υποστηρίζει	Πατήστε το κουμπί “EQ” για να διαλέξετε το αγαπημένο σας προφίλ

3.Πώς απαντάτε ή τερματίζετε κλήσεις	Πατήστε το κουμπί ►/ “play/pause”	Πατήστε το κουμπί ” ↶/⏪”
---	-------------------------------------	--------------------------